

Radiateur bain d'huile



Instructions d'utilisation et règles de sécurité

ANDREWS
CHAUFFAGE

Règles de sécurité générale

C'EST RESPONSABILITÉ DES UTILISATEURS DE S'ASSURER QUE LES INFORMATIONS CONTENUS DANS CETTE DOCUMENT SONT ENTIÈREMENT COMPRIS AVANT D'UTILISER L'ÉQUIPEMENT.

Sécurité électrique

Avant de brancher à l'alimentation électrique, vérifiez que votre approvisionnement est le même de celui indiqué sur l'appareil.



ATTENTION !

Cette unité nécessite d'une alimentation de 230V, 50Hz, 8.7A.

Si un fusible doit être remplacé, utilisez le fusible approprié.

**EN CAS DE DOUTE CONTACTEZ VOTRE DEPOT
ANDREWS SYKES CLIMAT LOCATION**

Rallonge électrique

Si possible, éviter d'utiliser des rallonges. Si l'utilisation de rallonge (s) est inévitable, prendre note du suivant :

- Inspectez tous les fils. NE PAS UTILISER si des dommages à l'isolation, au fil ou à la prise sont visibles.
- Les rallonges doivent être d'une longueur maximale de 15 mètres. N'utiliser pas des rallonges multi-prises avec appareils de haute puissance.
- Étendre complètement tous les fils, ne pas utiliser de fils qui sont enroulés ou empilés, cela peut causer de la surchauffe et risque d'incendie.
- Les fils ne doivent pas obstruer des accès / sorties ou causer un risque.
- Les rallonges doivent être protégées contre les dommages en cours d'utilisation.
- Ne laisser pas les fils entrer en contact avec de l'eau.
- N'utiliser pas les fils dans des conditions humides.
- Ne laisser pas les fils entrer en contact avec objets, arêtes vives ou toute surface pouvant les endommager.
- Il est recommandé d'utiliser un équipement électrique via un disjoncteur différentiel approprié.

FRANCE- Cliquez www.andrewssykes.fr ou appelez le 0800 150 100
SUISSE - Cliquez www.climatlocation.ch ou appelez le 0800 211 611

Câblage

Les câbles d'alimentation sont des couleurs qui suivent :

Vert / Jaune = Terre

Bleu = Neutre

Marron = Live

Nouveau code de couleur de câblage.

Il est possible que les nouvelles prises aient leurs terminaux identifiés comme qui suit :

Terre, marquée E ou coloré en Vert ou Jaune

Neutre, marqué N ou coloré en Noir

Live, marqué L ou coloré en Rouge

**EN CAS DE DOUTE CONTACTEZ VOTRE DEPOT
ANDREWS SYKES CLIMAT LOCATION**

Utilisation du radiateur bain d'huile

1. Tournez le bouton d'allumage du thermostat dans le sens horaire jusqu'à la position MAX et poussez les commutateurs sur la position de marche.
2. L'interrupteur marqué I est pour une chaleur faible.
3. L'interrupteur marqué II est pour une chaleur intermédiaire.
4. Les deux interrupteurs en position de marche sont pour réglage de chaleur élevée.

Comment régler la température

Lorsque la température ambiante désirée est atteinte, tournez le bouton du thermostat dans le sens antihoraire jusqu'à ce la lumière s'éteint.

Pour la protection contre le gel, tournez le bouton du thermostat sur MIN, pour maintenir 5 degré.

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, éteindre et débrancher, ne pas enrouler ou draper le câble sur le appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement refroidi.



Attention

- Assurez-vous que l'appareil est débranché et a refroidi avant le nettoyage.
- Ne tirez pas le câble d'alimentation pour débrancher ou déplacer l'appareil.
- Ne pas autoriser les enfants ou les personnes incapables à utiliser l'appareil.
- Ne couvrez pas et ne placez pas d'objets sur l'appareil - RISQUE D'INCENDIE.
- Ne modifiez pas l'appareil - RISQUE D'INCENDIE.
- Ne pas utiliser dans des endroits humides.
- Ne pas utiliser dans la douche ou la salle de bain - RISQUE D'ÉLECTROCUTION.
- Garantir une distance de 60 cm des surfaces combustibles.
- Utiliser uniquement en position verticale.
- Etendre entièrement le câble en cours d'utilisation, maintenez le câble loin des surfaces chaudes.
- Il est normal que les radiateurs à bain d'huile fassent du bruit pendant l'utilisation.

**NOTE : LA POSITION DES INTERRUPTEURS ET LE
CONTROLE DU THERMOSTAT PEUVENT DIFFERER
LEGEREMENT PARMIS LES MODELES**

FRANCE- Cliquez www.andrewssykes.fr ou appelez le 0800 150 100
SUISSE - Cliquez www.climatlocation.ch ou appelez le 0800 211 611