

CT 40

Chauffage électrique



Instructions d'utilisation et règles de sécurité



Règles de sécurité générale

- Les radiateurs électriques sont réservés pour un usage à l'intérieur.
- Cet équipement ne doit être utilisé que par une personne compétente qui a lu et compris ces instructions.
- Vérifiez l'état de l'équipement avant utilisation. Si l'unité montre des signes de dommages contactez immédiatement votre fournisseur.
- Ne jamais utiliser cet équipement si vous êtes malade, si vous vous sentez fatigué, ou sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Ne pas utiliser dans des conditions humides.
- Ne pas obstruer les ouvertures et grilles d'aération.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés des radiateurs électriques. Ne les laissez jamais seuls dans la pièce où les unités sont utilisées.
- Assurez-vous que l'équipement est éteint et débranché après l'utilisation.

Sécurité électrique

- Cette unité nécessite une alimentation électrique de 400 volts. Prise CEE 16 ou 32 A, 5 p^h les (4 '' confirmer).
- Inspectez toujours les fiches et les fils avant de les brancher. NE PAS UTILISER L'APPAREIL S'IL Y A DES DOMMAGES.
- Assurez-vous que les câbles fonctionnent sans danger.
- Si une rallonge est utilisée, assurez-vous qu'elle est conforme aux normes et entièrement déroulée lors de l'utilisation.
- Ne posez pas de câbles électriques dans des zones humides.
- Ne déplacez pas l'équipement pendant son fonctionnement.
- Ne tirez pas l'équipement par son câble.
- Il est recommandé d'utiliser l'équipement électrique via un disjoncteur différentiel approprié.

Mise en route

Positionner l'équipement sur un terrain plat.

Fig. 1

Bouton d'allumage du ventilateur ;


Fig. 2 et 3

Bouton d'allumage du chauffage (4.5 ou 9 kW) ;

Fig. 4

Réglage de la température.

Éteignez et débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé.



Un conduit de 3 mètres et diamètre de 120mm peut être monté sur la sortie du radiateur si nécessaire.